
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Siga corretamente as instruções para um bom funcionamento do seu equipamento



INSTALAÇÃO HIDRAULICA

- 1. Instalar a bomba o mais próximo possível da captação. (Facilita o processo de escorva e melhora o desempenho da bomba)
- 2. Atentar para a conexão da mangueira (mangote) de sucção, ajustar através de abraçadeiras reforçadas, para eliminar totalmente a possibilidade de entrada de ar (fig. 3)
- > Em caso de sucção com tubo rígido de PVC ou Aço, observar as junções, flanges e roscas se estão totalmente vedadas. (Utilizar vedações e juntas adequadas)
- 3. Escorar o mangote ou tubo de sucção, deixando-o com um pequeno declive no sentido da captação.
- 4. O tanque de escorva substitui a válvula. (Vide instruções de funcionamento)
- 5. Utilizar tubulação maior que os bocais da bomba. Consultar tabela de perda de carga para seleção da mesma de acordo com a vazão desejada.
- 6. Instalar registro gaveta e válvula (s) de retenção no recalque, para proteger o equipamento contra golpes de aríete (retorno do fluido).

INÍCIO DE OPERAÇÃO (MANUAL)

- 1. Certificar que o conjunto esteja firmemente fixado à base, para evitar vibrações e perda do alinhamento.
- 2. Escorvar totalmente, até que o tanque esteja completamente cheio. (Fig. 2)
- 3. Verificar as instalações elétricas, para que estejam de acordo com as normas. (Vide manual de instruções dos motores elétricos)
- 4. Dar partida no motor (bomba) sempre com o registro gaveta totalmente fechado, abrindo gradativamente para preenchimento da tubulação de recalque e regulagem da vazão desejada.
- 5. Utilizar manômetro (se possível em banho de glicerina) no recalque para regulagem da pressão do sistema.
- 6. Observar atentamente o funcionamento do conjunto (motor/bomba) certificando-se que não haja ruídos estranhos.
- 7. Verificar o sistema de vedação da bomba.
- > Selo mecânico não pode ter vazamento.
- > Gaxeta: O gotejamento é em torno de 60/80gotas/minuto, para uma boa refrigeração do eixo, em caso de vazamento excessivo, ajustar o aperta gaxeta lentamente.

INÍCIO DE OPERAÇÃO (AUTOMÁTICO)

- 1. Certificar que o conjunto esteja firmemente fixado à base, para evitar vibrações e perda do alinhamento.
- 2. Escorvar totalmente, até que o tanque esteja completamente cheio. (Fig. 2)
- 3. Verificar as instalações elétricas, para que estejam de acordo com as normas. (Vide manual de instruções dos motores elétricos)
- 4. O tanque de escorva substitui a VÁLVULA DE SUCÇÃO, por tanto o mesmo tem que ser mantido cheio, ou seja, com volume de líquido suficiente para o reinicio de operação. Com sistema de acionamento automático, é imprescindível a utilização de válvulas de retenção, evitando refluxos na parada da bomba, este refluxo pode esvaziar o tanque de escorva, causando danos a bomba.
- $5.-O\ sistema\ deve\ ser\ vistoriado\ periodicamente\ por\ um\ respons\'avel,\ minimizando\ as\ possibilidades\ de\ falhas\ na\ opera\'e\~ao.$

FINAL DE OPERAÇÃO (MANUAL)

- 1. Fechar totalmente o registro gaveta do recalque. (fig. 6)
- 2. Desligar o motor/bomba
- 3. Conferir o tanque de escorva (quando tiver) se está totalmente cheio, se não estiver, completá-lo com água para reinício de operação. (fig. 4)
- 4. Ao checar o tanque de escorva e detectar que existe uma concentração muito alta de sólidos, abrir o bujão de dreno (fig. 1) para fazer a limpeza, fechá-lo novamente e preencher com água limpa.

Importante: Bomba com tanque de escorva não é necessário o uso de válvula de pé, portanto antes de desligar o motor, fechar totalmente o registro gaveta, para evitar que o retorno cause danos à bomba e as conexões.

Precauções para maior vida útil de sua BOMBA FAL.

- > O local de instalação deve ser de fácil acesso, para facilitar a montagem e desmontagem (manutenção)
- Proteger a bomba das intempéries, se possível com construção em alvenaria e devidamente coberta.
- Evitar resíduos corrosivos por longo tempo no interior da bomba e das conexões, se possível lavá-la com água limpa se o intervalo de funcionamento for longo.
- Proteger o reservatório, impossibilitando a entrada de sólidos maiores que a capacidade de passagem do rotor da bomba.
- Evitar sólidos com alta abrasividade, tais como: CASCALHOS, BRITAS, PEDAÇOS DE REVESTIMOS ETC.

DIAGNÓSTICO

1-2-3-4-6-11-14-16-17-22-

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

1-4-11-12-14-16-17-34-35-40

2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 21 - 23 - 24 - 25

24 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

5 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 28 - 29 - 30 -

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-20-22-23-28-29-30-47-48

 $\begin{array}{l} 3 - 12 - 13 - 24 - 25 - 27 - 31 - 32 - 33 - \\ 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 \\ \hline 27 - 28 - 30 - 35 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43 - \end{array}$

2-3-5-6-7-8-11-12-13

46 - 47 - 48

47 – 48

44 - 45 - 46 - 47 - 48

SINTOMAS E DIAGNÓSTICOS

A seguir procuramos relacionar possíveis falhas e suas causas no funcionamento de sua moto bomba.

DIAGNÓSTICOS

- 1 A bomba não está escorvada.
- 2 A bomba ou encanamento de sucção não estão inteiramente cheios de líquidos.
- 3 Altura de sucção muito elevada.
- 4 NPSH insuficiente.
- 5 Excesso de ar no líquido.
- 6 Bolsa de ar na tubulação de sucção.
- 7 Entrada de ar na tubulação de sucção
- 8 Vazamento de ar na bomba através da caixa de gaxetas.
- 9 Válvula de pé pequena.
- 10 A válvula de pé está parcialmente ou totalmente entupida
- 11 Submergência da tubulação de sucção insuficiente.
- 12 Ligação do selo d'água entupida.
- 13 Anel de vedação da gaxeta colocado no lugar errado na caixa de gaxetas.
- 14 Velocidade muito baixa
- 15 Velocidade muito alta.
- 16 Sentido de rotação contrário.
- 17 Altura manométrica total do sistema maior do que aquela para a qual a bomba foi projetada.
- 18 Altura manométrica total do sistema menor do que aquela para a qual a bomba foi projetada.
- 19 Peso específico do líquido diferente daquele para a qual a bomba foi projetada.
- 20 Viscosidade do líquido diferente daquela para o qual a bomba foi projetada.
- 21 Operando com uma vazão demasiadamente pequena para a bomba.
- 22 Bombas trabalhando em paralelo cujas características não são recomendáveis para tal operação.
- 23 Corpos estranhos no rotor, assim como pano, gravetos, folhas, etc.
- 24 Desalinhamento do conjunto.
- 25 Eixo empenado.
- 26 Rotor raspando na carcaça.
- 27 Mancais gastos.
- 28 Anéis de desgaste gastos.
- 29 Rotor danificado ou gasto.
- 30 Junta de carcaça defeituosa, permitindo vazamentos internos.
- 31 Eixo ou manga do eixo gastos ou grimpados na caixa de gaxetas.
- 32 Engaxetamento errôneo instalado.
- 33 Tipo de gaxeta inadequada para as condições de serviço.
- 34 Eixo fora do centro por motivo de mancais gastos ou desalinhamento.
- 35 Desequilíbrio do rotor.
- 36 Aperta gaxetas muito apertadas impedindo a lubrificação do engaxetamento.
- 37 Falha no sistema de água de refrigeração na caixa de gaxetas.
- 38 Folgas entre o eixo e a carcaça, no fundo da caixa de gaxetas, excessivamente grandes,
- com o resultado de que a gaxeta é forçada para dentro da carcaça da bomba.
- 39 Substâncias abrasivas em suspensão no líquido de lubrificação da caixa de gaxetas podem provocar o grimpamento do eixo ou da manga do eixo.
- 40 Empuxos excessivos causados por falhas mecânicas dentro da bomba.
- 41 Quantidade de graxa ou óleo excessivo, ou refrigeração insuficiente dos mancais.
- 42 Falta de lubrificação.
- 43 Mancais erroneamente colocados (danificados durante a manutenção).
- 44 Sujeira nos mancais.
- 45 Mancais enferrujados.
- 46 Refrigeração excessiva dos mancais, provocando condensação dentro dos mesmos.

7//////

777777

- 47 Correias desgastadas.
- 48 Correias frouxas.

	005 006
FOR	
Rea a fiv	>= //////
011 010	009 008 001

Nº	qtd	DENOMINAÇÃO	MAT.
01	1	Motor	Conffab.
02	4	Paraf.sext.adaptador	Aço 1020
03	1	Adaptador	GG20
04	8	Paraf.sext.carcaça	Aço 1020
05	1	Junta plana	Conf. fab
06	1	Junta plana	Conf. Fab
07	1	Carcaça espiral	GG20
08	1	Paraf Sext. Rotor	Aço 1020
09	1	Arruela do rotor	Aço 1045
10	1	Rotor	GG20
11	1	Chaveta do rotor	Aço 1020
12	1	Junta plana	Conf. Fab
13	1	Selo mecânico	Conf. Fab
14	1	Luva prot.do eixo	Bronze
15	1	Eixo do motor	Aço 1045

SINTOMAS

Aquecimento nos mancais

Bomba com vazão nula

depois da partida

de gaxetas

Bomba perde o escorvamento

Bomba sobrecarrega o motor

Desgaste descontrolado da gaxeta

Desgaste excessivo dos mancais

Pressão da bomba insuficiente

Vazão da bomba insuficiente

Vibração ou ruído excessivo

Vazamento excessivo pela caixa

Bomba esquenta e grimpa

Confiem as instalações elétrico-hidráulicas a um profissional capacitado, e garanta o bom funcionamento de sua moto bomba FAL

Qualquer dúvida quanto à instalação ou aplicação de nossos produtos contate-nos.



FUNDIÇÃO FERRO APERIBÉ LTDA Rua Cidônio Bairral, 212 – Centro – Aperibé – RJ Fone: (22) 3864-1163 Fax: (22) 3864-1215 E-mail: bombasfal@bombasfal.com.br